IMPORTANT SAFETY FEATURES

 The safety pilot light marked POWER is illuminated when the control is turned to HIGH or LOW.

TROUBLE SHOOTING

If your heater fails to operate, please do the following:

- Review these instructions to insure you understand the basic operations and features of your heater.
- Check your circuit breaker or fuse for proper operation.
- Check for obstructions. Unplug the heater for 30 minutes, clear any obstructions and restart the heater.
- Do NOT expect the heating coils to glow.

<u>NEVER</u> attempt to open or service the heater yourself. Doing so may cause damage or personal injury. (See Warranty Card for more information)

CLEANING AND STORAGE

Dust, dirt, pet fur, etc can diminish your heaters performance and can lead to unwanted odors. For best performance clean your heater frequently, at least once per season. ALWAYS TURN OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING.

- Turn Heater OFF, unplug it and wait for the heater to become cool.
- Use a dry cloth to clean only external surfaces of the heater.
- A vacuum with soft brush may used to clean louvered areas.
- Wrap and tie the cord to protect it from damage.
- Repack the heater in its original carton and store it in dry place.

<u>NEVER</u> attempt to open or service the heater yourself. Doing so may cause damage or personal injury. (See Warranty Card for more information)

SPECIFICATIONS

Model NO.	ERH800 (All specifications + 5% / - 10% tolerance)
Voltage	120V
Frequency	60Hz
Output Power (Watts)	500w/1000w/1500w watts
Electric Current (Amps)	12.5A
BTU's per/Hour	1730-3460-5200

CONVECTION HEATER MODEL ERH800





FEATURES:

- Three Power Settings
 - LO = 500 watts
 - MD =1000watts
 - HI = 1500 watts
- Adjustable Thermostat
- Power-On Indicator Light
- Wheels for Easy Movement
- Built-In Cord Wrap

Comfort Home Products Inc. 12256 William Penn Hwy., Suite A Huntingdon, PA 16652 Tel: (814) 643-6957

Made in China Printed in China

INTENDED USE

This product is intended ONLY for indoor household or office use. It is NOT intended for industrial or commercial use. Do not use outdoors.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- 4. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container. Do not use near sinks, swimming pools, or other damp areas such as flooded basements, garages, etc. or anyplace where the heater could come in contact with water.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- 6. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Always unplug heater by removing the plug end from the outlet when not in use. Never unplug by pulling on the cord as this can damage the power cord.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- 9. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts. When using an extension cord, you must fully insert the plug into the extension cord. Do not use the extension cord if the plug cannot be properly connected.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 11. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
- 12. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- 13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

- Do not operate heater with any safety guards removed.
- 15. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 16. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- 17. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
- 18. Do not use outdoors.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

PLEASE READ BEFORE OPERATING

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

- Carefully remove your heater from box. (Please SAVE the Box for off season storage).
- 2. Make sure the heater is switched OFF before plugging the heater into the outlet. Connect to properly grounded outlets only. <u>Note</u>: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 3. Place heater only on a firm level surface, free from obstructions and at least 3 ft, away from any wall or other objects such as curtains, plants, etc.
- Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet.

HOW TO USE YOUR HEATER

- Completely uncoil the cord and plug heater directly into a 110~120 Volt grounded AC wall outlet. Be sure the plug fits tightly. A loose fit will cause overheating and damage the plug. Plug and cord may feel warm during normal usage. Avoid extension cords. (See # 9 above)
- 2. Choose your Power Setting: Left Switch – 500 watts

Leit Owiton - 500 Watts

Right Switch -1000 watts

Both Switches - 1500 watts

Thermostat: Turn to highest setting (clockwise) until desired room temperature is reached. Slowly rotate the knob counter-clockwise until the heater cycles OFF. At this SET POINT the heater will cycle ON and OFF to maintain this comfort level.

CAUTION

Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause FIRE, ELECTRIC SHOCK or injury to persons.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

 La luz de seguridad del piloto marcada POWER se ilumina cuando el control se establece en ALTO o BAIO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no opera correctamente, por favor haga lo siguiente:

- Revise estas instrucciones para asegurarse de que entienda las operaciones y características básicas de su calentador
- Revise su cortacircuitos o fusible para operación apropiada.
- Busque obstrucciones. Desconecte el calentador por 30 minutos, quite cualquier obstrucción y reinicie el calentador.
- NO espere que las varillas del calentador brillen. Un tinte naranjado puede percibirse en lugares del elemento lejos de el flujo de aire principal.

NO espere que las varillas del calentador brillen. Un tinte naranjado puede percibirse en lugares del elemento lejos de el flujo de aire principal.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

El polvo, tierra, pelo de mascota, etc. pueden disminuir el desempeño de sus calentadores y pueden conllevar a olores desagradables. Limpie su calentador frecuentemente, al menos una vez por temporada, para tener un desempeño óptimo.

- APAGUE [OFF] el calentador, desconéctelo y espere a que el calentador se enfríe.
- Use un trapo seco para limpiar sólo la superficie exterior del calentador.
- Una aspiradora con un cepillo suave se puede usar para limpiar las áreas con rendijas.
- Ate y enrolle el cordón para protegerlo de daños.
- Reempague el calentador en su cartón original y guárdelo en un lugar seco.
- NUNCA trate de abrir o reparar el calentador por su cuenta. Hacer esto puede causarle daño o una lesión personal. (Vea la Tarjeta de Garantía para más información)

SPECIFICATIONS

MODELO NO	ERH800 (Todas las especificaciones +5%/ - 10% tolerancia)
Voltaje	120v
Frecuencia	60Hz
Potencia Exertada (Watts)	500-1000-1500 watts
Corriente Eléctrica (Amps)	12.5A
BTU's por hora	1730-3460-5200

MODELO DE CALENTADOR DE CONVECCIÓN ERH 800





CARACTERÍSTICAS:

- Tres Opciones de Potencia
- LO = 500 watts
- MD = 1000 watts
- HI = 1500 watts
- Termostato Ajustable
- Luz Indicadora de Encendido
- Ruedas para Movimiento Fácil
- Envolvedor de cordón incluido

Comfort Home Products Inc. 12256 William Penn Hwy., Suite A Huntingdon, PA 16652 Tel: (814) 643-6957

Hecho en China Imprimido en China



INTENSIÓN DE USO

Este producto tiene como intensión ser usado SÓLO dentro del hogar u oficina. La intención del mismo NO es el uso industrial o comercial. No lo use en exteriores.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use conexiones eléctricas, las precauciones básicas deben seguirse siempre para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico y daño a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
- Este calentador está caliente cuando está en uso. Para prevenir quemaduras, no deje
 que la piel toque las superficies calientes. Si se proveen, use las manijas para mover el
 calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, sábanas,
 papeles, ropa, y cortinas, al menos a 3 pies (0.9m) del calentador.
- Es necesaria la precaución extrema cuando cualquier calentador es usado por o cerca de niños, mascotas o inválidos y cuando el calentador es deiado operando sin atención.
- 4. Use su calentador sólo en ambientes secos. Este calentador no tiene la intención de ser usado en baños, áreas de lavandería y locaciones cerradas similares. Nunca coloque el calentador donde se pueda caer dentro de la bañera o cualquier otro contenedor de agua. No lo use cerca de lavabos, albercas u otras áreas húmedas tales como sótanos inundados, garajes, etc. o cualquier lugar donde el calentador pueda tener contacto con agua.
- Un calentador tiene partes calientes y chispeantes dentro. No lo use cerca de lavabos, piscinas u otras áreas húmedas donde se use o guarde gasolina, pintura o líquidos flamables.
- Para desconectar el calentador, primero apague los controles y después remueva el enchufe de la corriente.
- Siempre desconecte el calentador removiendo el enchufe de la corriente, cuando no está en uso.
- No opere ningún calentador con un cordón o enchufe dañado o después de que el calentador falle, , se haya caído o dañado de alguna manera. Regrese el calentador a una facilidad con servicio autorizado para ser examinado, ser ajustado mecánica o eléctricamente, o ser reparado.
- 9. Evite el uso de una extensión porque el cordón de la extensión puede sobrecalentarse y causar un riesgo de fuego. Sin embargo, si usted tiene que usar una extensión, el cordón debe ser de un tamaño mínimo No. 14 AWG y soportar no menos de 1875 watts. Cuando use una extensión, debe insertar el enchufe casi por completo en el cordón. No use una extensión si el enchufe no puede ser conectado apropiadamente.
- 10. No deje que el cordón corra por debajo de la alfombra. No lo cubra con tapetes, caminos, o cubiertas similares. Coloque el cordón lejos del área de tráfico y donde no se puedan tropezar con él.
- 11. Es normal que el enchufe se sienta tibio al tocarlo; sin embargo, si la conexión entre la toma de corriente AC (receptáculo) y el enchufe esta suelta, esto puede causar un sobrecalentado y distorsión del enchufe. Contacte un eléctrico calificado para reponer la toma de corriente suelta o desgastada.
- No inserte o permita que objetos foráneos entren en ninguna ventilación o abertura de escape ya que esto puede causar

- 13. Para prevenir un posible fuego, no bloquee las entradas o escapes de aire de ninguna manera. No use superficies suaves, como una cama, donde las aberturas puedan bloquearse.
- 14. No opere el calentador sin alguna de las guardas de seguridad.
- 15. Use este calentador sólo en la manera en la que es descrita en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar fuego, choque eléctrico o daños a personas.
- 16. El calentador usa 12.5 amps mientras opera. Para prevenir sobrecargar un circuito, no enchufe el calentador a un circuito que ya tiene otros aparatos conectados.
- 17. El rendimiento de este calentador puede variar y su temperatura puede hacerse tan intensa que puede quemar la piel expuesta. El uso de este calentador no es recomendado para personas con sensibilidad reducida al calor o una inhabilidad para reacciona para prevenir quemaduras.
- 18. No lo use en exteriores.

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" POR FAVOR LEA ANTES DE OPERAR

INSTRUCCIONES PRE-OPERATORIAS

- Remueva cuidadosamente el calentador de la caja. (Por favor GUARDE la caja para almacenar el aparato durante la temporada que no se usa).
- Asegúrese que el interruptor del calentador este en APAGADO antes de conectar el
 calentador a la toma de corriente. Conecte solamente a tomas de tierra apropiadas.
 Nota: El cordón de energía tiene un enchufe polarizado (con una varilla más ancha
 que la otra) que sólo va a encajar en una toma de corriente polarizada de una sola
 manera.
- Coloque el calentador sólo en una superficie firme, libre de obstrucciones y, al menos, 3 pies lejos de cualquier pared u otros objetos tales como cortinas, plantas, etc.
- Evite sobrecargar su circuito, al no usar otros aparatos que requieran alto voltaje en la misma toma de corriente.

COMO USAR SU CALENTADOR

- Desenrolle el cordón completamente y enchufe el calentador directamente a una toma de tierra AC con 110~120 de Voltaje. Asegúrese que el enchufe encaja firmemente.
- 2. Escoja su Opción de Potencia: Interruptor Izquierdo=600 watts
 - Interruptor Izquierdo=900 watts Ambos Interruptores = 1500 watts
- 3. Termostato: Déle vuelta hacia la opción predeterminada más alta (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que se adquiera la temperatura deseada. Rote la perilla despacio en el sentido contrario de las agujas del reloj, hasta que el calentador entre en el cico de APAGADO. En este PUNTO DETERMINADO el calentador se va a ciclar en PRENDIDO y APAGADO para mantener este nivel de comodidad.

PRECAUCIÓN

Use este calentador sólo en la manera en la que es descrita en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar FUEGO, CHOQUE ELÉCTRICO o daños a personas.

UNPACKING AND SET-UP INSTRUCTIONS

Unpack your heater and remove the wheel assemblies from the package. Refer to Figure 1 below:

- 1. Make sure heater is unplugged and in the "OFF" position.
- 2. TURN THE HEATER UPSIDE DOWN. (Fig.1)
 Position the wheel base assemblies between the end fins as shown.
- 3. Take the butterfly nuts from the bottom bracket of the units.
- 4. Position the wheel base assemblies on the bottom bracket.
- 5. Insert the butterfly nuts and screw them tightly.
- 6. Turn the heater upright.

Your heater is now ready to use.

CAUTION: Risk of fire - Do not operate heater without wheel assemblies attached. Operate heater in upright position only (wheels on bottom, controls on top). Any other position could create a hazardous situation.

